

ServSensor

I serverrummet er det vigtigt, at der er en konstant Temperatur og luftFugtighed. Det koster en formue, hvis serverne er nede eller bliver ødelagt. ServSensor er en billig måde at forebygge på. ServSensor sikrer dit udstyr ved, at overvåge afvigelser af f.eks. Temperatur og luftFugtighed i serverrummet. Hvis der sker drastiske ændringer inde for de opsatte kriterier, modtager du automatisk en alarm via e-mail, SNMP trap eller sms.

Varenr.	Beskrivelse
EME102A-R2	2-porte
EME103A-R2	2-porte inkl. Temperatur
EME104A-R2	2-porte inkl. dual Temperatur/Fugt
EME105A	4-porte
EME106A	4-porte inkl. dual Temperatur/Fugt
EME108A-R2	8-porte
EME109A-R2	8-porte inkl. Temperatur
EME110A	8-porte inkl. dual Temperatur/Fugt
EME134A-R3	8-porte forberedt til kamera og sms
EME152A	2-porte med PoE
EME153A	2-porte med PoE + Temperatur
EME154A	2-porte med PoE + Temperatur/Fugt
EME155A	4-porte med PoE
EME158A	8-porte med PoE

EME102A-R2



EME134A-R3



SCE201



EME1A1-005



Sensorer	Beskrivelse
EME1T1-001	Temperatur
EME1TH1-001	Dual Temperatur/Fugt
EME1Y1-015	Dørkontakt
EME1F1-005-R2	Luftflow
EME1K1-015	Åben/luk kontakt switch (2 x metalplader)
EME1W1-015	Vand
EME1S2-005	Røg
EME1A1-005	Voltage Sensor (AC Spændingsmåler)
SCE201	Pan/Tilt kamera
EME1FC-PAL	Fixed Position kamera med Infrarød
EME-SMS-USB	SMS GSM modul

Husk vi har over 50 forskellige sensorer. For større udvalg se:

<https://www.blackbox.dk/da-dk/1595/Sensors/S1.O3/servsensor>

Bemærk!

Kamera og SMS GSM modul passer kun til EME134A-R3.

EME1TH1-001



EME1Y1-015



EME1F1-005-R2



EME1K1-015



EME1W1-015



EME1S2-005

